


CELLIER DE SERVICE



V-023WDZ-V4 (23 BOUTEILLES)

MANUEL D'UTILISATION

VOTRE CELLIER DE SERVICE

Ce produit peut être utilisé autant pour la conservation que pour le service de vos bouteilles. L'appareil a été conçu avec une porte vitrée et une douce lumière intérieure pour mettre élégamment vos vins en valeur.

LE SERVICE DU VIN

Conserver vos vins à la bonne température est essentiel. Pour les préserver le plus longtemps possible, vos bouteilles doivent être conservées à environ 55° F (12° C). Voici néanmoins un tableau qui vous donnera une idée de la température optimale de dégustation des différents types de vins.

°C	°F	Style de Vin
19	66	Armagnac, Brandy, Cognac
18	64	Vins rouges corsés, Shiraz
17	62	Tawny Port
15	59	Vins rouges moyennement corsés
14	57	Amontillado Sherry
13	55	Vins rouges légers
12	54	Vins blancs secs
11	52	Vins blancs
10	50	Rosé, Vins blancs légers
9	48	Mousseux millésimés
8	46	Fino Sherry
7	45	Mousseux

TROUBLESHOOTING

PROBLEMES	CAUSE POSSIBLE
La porte ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> Le cellier n'est pas à niveau Les tablettes ne sont pas bien installées Le joint d'étanchéité est défectueux (l'aimant ou le caoutchouc est abîmé). Une bouteille dans le cellier est trop grande.
Le cellier ne fonctionne pas – n'a pas de courant	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'appareil soit branché. Assurez-vous que la prise a du courant. Si la prise est contrôlée par un interrupteur, vérifiez que l'interrupteur soit en position de marche. Au besoin, testez l'état de marche de la prise murale avec un autre appareil électrique.
L'appareil est en marche mais ne refroidit pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir au moins 5 bouteilles dans l'appareil. Lors de la première utilisation, le cellier peut mettre jusqu'à 24 heures pour se régler à la température désirée. Si la température de la pièce est trop élevée, le cellier peut avoir plus de difficulté à atteindre une basse température intérieure. Pour obtenir un contrôle précis de la température, l'unité ne doit pas être utilisée dans l'un des endroits suivants : <ul style="list-style-type: none"> Dans un endroit ensoleillé, une pièce où la circulation de l'air est mauvaise, comme un garage ou à proximité d'un autre appareil produisant de la chaleur comme un lave-vaisselle, un four ou un réfrigérateur. Avec une prise partagée avec un réfrigérateur, car le réfrigérateur va drainer l'énergie de la cave à vin. Assurez-vous que le cellier de service a les dégagements appropriés sur le côté et à l'arrière et qu'il est situé dans un endroit bien ventilé. La porte n'est pas fermée hermétiquement ou est ouverte trop fréquemment.
Le ventilateur fonctionne en permanence.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci est simplement une fonction du système de refroidissement. Plus le réglage est bas, plus le ventilateur fonctionnera. Si la pièce est très chaude, le refroidisseur fonctionnera plus. L'appareil a été conçu pour fonctionner en continu lorsqu'il fonctionne à des températures plus basses.
Vibrations	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le refroidisseur de vin est à niveau. Le bruit de cliquetis peut provenir du flux du réfrigérant. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des bruits de gargouillis causés par le réfrigérant. C'est normal.
Du givre apparaît dans le cellier (au dos).	<ul style="list-style-type: none"> Soit trop d'humidité ou une température trop basse à l'intérieur de l'armoire. Débranchez le cellier et laissez décongeler manuellement. Rebranchez lorsque la glace a fondu. Si le problème persiste, contactez-nous pour les instructions d'entretien.
Les lumières intérieures clignotent.	<ul style="list-style-type: none"> Dans certains cas, c'est normal. La lumière peut clignoter lorsque la fonction de dégivrage automatique commence à fonctionner. La température réglée est supérieure à la température interne. Ajustez la température pour résoudre le problème.
L'affichage montre "EL" ou "EH"	<ul style="list-style-type: none"> Le capteur de température de l'air dans la zone de température correspondante est défectueux.

DÉCONGÉLATION

- L'unité dégivre automatiquement.
- L'évaporateur situé sur la paroi arrière de l'appareil se dégivre automatiquement. Le condensat s'accumule dans le canal de drainage de la paroi arrière de l'unité et s'écoule à travers le trou de drainage dans le bac de récupération par le compresseur où il s'évapore.

PANNE ÉLECTRIQUE

La plupart des pannes de courant sont corrigées après un court laps de temps. Une interruption de courant d'une durée d'une heure ou deux n'aura aucun effet sur la température dans l'appareil. Afin d'éviter tout changement brusque de température pendant que le courant est interrompu, évitez d'ouvrir la porte. Dans l'éventualité d'une panne de courant plus longue, prenez les mesures nécessaires afin de protéger vos vins.

INACTIVITÉ

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant moins de trois semaines, laissez le refroidisseur en marche. Si la période d'inactivité est de plusieurs mois, retirez tous les articles et éteignez l'appareil. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter toute accumulation d'humidité.

DÉPLACEMENT DE VOTRE CELLIER

Avant de déplacer votre cellier à vin, veillez à retirer tous les éléments de l'appareil.

- Fixez solidement les éléments non fixés, tels que les étagères, à l'intérieur de l'appareil.
- Remontez les pieds de l'appareil jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil reste bien en position verticale pendant le transport. Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus froide de la pièce, à l'écart des sources de chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que l'unité à l'espace approprié sur tous les côtés pour une ventilation adéquate. Ne couvrez jamais les bouches d'aération.
- N'ouvrez la porte du refroidisseur que le temps nécessaire. L'ouverture fréquente de la porte affectera la température interne.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
CONNEXION ELECTRIQUE.....	5
PIÈCES ET SPECIFICATIONS.....	6
INSTALLATION	7
UTILISATION DE VOTRE CELLIER DE SERVICE.....	7
SOIN ET MAINTENANCE	9
DÉPANNAGE.....	11

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas faire fonctionner cet appareil ou tout autre appareil avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le boîtier est retiré ou endommagé.
- Soyez prudent lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants. Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner, de jouer ou de ramper à l'intérieur de l'appareil. Gardez les matériaux d'emballage loin des enfants.
- Avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de nettoyage, assurez-vous que l'unité soit débranchée ou que la ligne d'alimentation soit déconnectée.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez et installez l'unité. Le refroidisseur est lourd et peut nécessiter deux ou plus de personnes lors du déplacement de l'unité pour éviter toute tension ou blessure.
- Pour assurer une ventilation adéquate de votre appareil, l'avant de l'appareil doit être complètement non obstrué. Choisissez une zone bien ventilée avec des températures supérieures à 60 ° F et inférieures à 90 ° F
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). L'unité est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement et doit être installée dans une zone protégée des intempéries.
- Placez l'appareil sur une surface plane et solide.
- N'essayez pas de réparer une partie de votre appareil à moins que ce soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Tous les autres entretiens doivent être confiés à un technicien qualifié.
- Connectez-vous uniquement à des prises correctement polarisées. Il est recommandé qu'un circuit séparé, desservant uniquement votre appareil soit utilisé. Utilisez des prises qui ne peuvent pas être désactivées par un interrupteur ou une chaîne de traction. Assurez-vous que la fiche soit complètement insérée dans le réceptacle.
- Pour protéger votre cellier contre les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil, la fiche ou le cordon dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez de placer l'unité dans des zones humides.
- Cet appareil est conçu pour être encastré (intégralement) ou autoportant.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. À l'intérieur et pour un usage domestique seulement.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, lorsque vous vous tenez sur une surface mouillée ou lorsque vous vous tenez dans l'eau. N'utilisez pas d'agents nettoyants à base de solvants ou d'abrasifs à l'intérieur du refroidisseur. Ces nettoyants peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Gardez les doigts hors des zones de pincement et soyez prudent lorsque vous fermez les portes si les enfants sont autour.
- Cet appareil est conçu pour conserver et refroidir les vins. Ne stockez pas d'aliments périssables ou de produits médicaux dans l'appareil.
- Jeter des appareils réfrigérés requiert souvent une manipulation spéciale. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lors de la mise au rebut de ce produit.
- **AVERTISSEMENT** : Avant de jeter l'appareil, enlevez la porte. Laissez les étagères en place, afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.



DANGER- RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. REFRIGÉRANT INFLAMMABLE UTILISÉ.
NE DOIT ÊTRE RÉPARÉ QUE PAR DU PERSONNEL DE SERVICE FORMÉ.
NE PONCTIONNER PAS LE TUBE DE REFRROIDISSEMENT.

NOTE: Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, il peut y avoir une variation de quelques degrés entre la température sélectionnée et la température indiquée sur l'afficheur à DEL. Ceci est normal en raison de la durée d'inactivité et se corrigera après que l'unité a fonctionné pendant quelques heures. Si l'unité est débranchée, a perdu son alimentation ou est éteinte, attendez 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. L'unité ne redémarrera pas avant cette temporisation.

STOCKER LES BOUTEILLES

Alors que les bouteilles peuvent varier en taille et en dimension, environ 23 bouteilles traditionnelles Bordeaux 750ml peuvent être stockées dans votre cellier de service. Vous pouvez placer 12 bouteilles standard dans la zone supérieure avec 4 bouteilles sur chaque tablette et 11 bouteilles standard dans la zone inférieure avec 4 bouteilles sur chaque tablette pleine et 3 bouteilles sur chaque demi-tablette. Les capacités des bouteilles sont des maximums approximatifs lors du stockage des bouteilles traditionnelles Bordeaux 750 ml et incluent le stockage en vrac.




REMARQUE : Les bouteilles de vin sur l'étagère inférieure ne peuvent pas dépasser 12 pouces.

TABLETTES

Les étagères coulissantes permettent de voir et d'enlever les bouteilles de vin plus facilement. N'importe quelle tablette peut être retirée pour stocker des embouteilleurs plus importants.

- Notez que les tablettes sont conçues avec une protection en plastique de chaque côté pour garantir la stabilité de la tablette et empêcher les bouteilles de tomber. Lorsque vous retirez l'étagère de son rail, veillez à retirer tous les éléments en premier. Puis déplacez l'étagère à la position où l'encoche de l'étagère est exactement sous le piton en plastique et soulevez l'étagère.
- Pour remplacer l'étagère, répétez les étapes décrites ci-dessus en sens inverse.
- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte soit complètement ouverte lorsque vous sortez les tablettes de leur rail.



VERROUILLAGE DE LA PORTE

Votre appareil est fourni avec une serrure et une combinaison de touches. Les clés sont situées à l'intérieur du sac en plastique qui contient le manuel d'utilisation. Insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire pour déverrouiller la porte. Pour verrouiller la porte, effectuez l'opération inverse en vous assurant que la goupille métallique est complètement engagée. Retirez la clé et placez-la dans un endroit sûr.

SOIN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DE VOTRE CELLIER DE SERVICE


IMPORTANT : Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer une opération de maintenance. N'utilisez jamais de nettoyants puissants pour nettoyer toute partie de l'appareil.

- Éteignez l'appareil, débranchez l'appareil et retirez tous les articles, y compris les étagères.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude. La solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Lavez les étagères avec une solution détergente douce.
- Essorez l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer les panneaux de contrôle ou tout autre équipement électrique.
- Lavez l'armoire extérieure avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez avec un chiffon doux et propre.


BOUTON MARCHE/ARRET

Pour allumer ou éteindre votre appareil, maintenez les touches  et  ensemble pendant 5 secondes.

PROGRAMMER LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur le  bouton pour programmer ou visionner la température de chaque zone.

LUMIÈRE

Appuyez sur  pour allumer ou éteindre les lumières du cellier.


MONTER

Appuyez pour monter la température de la zone de 1 °C ou F.

DESCENDRE



Appuyez pour baisser la température de la zone de 1°C ou F.

SELECTION D'ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE

Vous pouvez basculer entre les degrés Celsius ou Fahrenheit en maintenant appuyé le bouton  pendant 5 secondes.
















ZONES DE TEMPÉRATURE

Le refroidisseur de vin a deux zones de température avec une plage de température de 40 °- 72 ° F. Le réglage de température recommandé pour chaque zone est :

- Zone inférieure  entre 55 ° -72 ° F (Idéal pour les vins rouges et blancs)
- Zone supérieure  entre 40 ° -55 ° F (Idéal pour les vins mousseux et blancs)

REMARQUE : La température réglée pour la zone inférieure doit toujours être égale ou supérieure à la température définie pour la zone supérieure. Pour une performance optimale, la température de consigne des deux zones doit différer d'au moins 4 °.

PROGRAMMER LA TEMPÉRATURE

- Appuyez sur le bouton SET  pour paramétrer la température interne de chaque zone. Les indicateurs de température apparaîtront dans la fenêtre d'affichage et distingués avec le symbole pour la zone supérieure et le symbole  pour la zone inférieure.
- En pressant le bouton SET  pour la première fois, les afficheurs DEL montreront les réglages originaux de la température (le réglage d'usine pré-réglé pour la zone supérieure est de 50 ° F / 10 ° C et pour la zone inférieure est de 60 ° F / 16 ° C).
- Appuyez  sur SET . L'indicateur DEL pour la zone supérieure clignote. Appuyez sur  ou  pour programmer la température voulue.
- Appuyez de nouveau sur le bouton SET  et l'indicateur DEL pour la zone inférieure clignote. Appuyez sur  ou  pour programmer la température voulue.
- La température augmentera de 1 degré si vous appuyez une fois sur le bouton  ou baissera de 1 degré si vous appuyez une fois sur .
- Pour voir la température de chacune des zones, appuyez sur  ou . La température programmée clignotera pendant 5 secondes dans l'écran d'affichage. Vous pouvez appuyer sur SET  pour voir la température réglée d'une zone ou l'autre.


CONNEXION ÉLECTRIQUE

Pour votre protection, cet appareil est équipé d'un cordon à 3 conducteurs doté d'une fiche à trois broches et doit être utilisé avec une prise de terre correctement connectée.


- Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne pas être exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.
- Une alimentation électrique standard (115 V seulement, 60 Hz, 15 A), correctement mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux, est requise.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, saisissez toujours fermement la prise et retirez-la de la prise murale. Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique avec une tension nominale correspondant à l'étiquette de l'appareil.

Rallonge Électrique

ATTENTION : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge avec cet appareil.



PIÈCES ET SPÉCIFICATIONS



Numéro de modèle	C-23WDZ-V4
Tension	AC115V
Fréquence	60 Hz
Plage de température ambiante	15° - 32° C
Plage de température de contrôle	5° - 18° C
Gaz réfrigérant	R600a
Consommation électrique	1 kw.h/24h
Volume	85L
Poids Net	37KGS
Dimensions (L x P x H)	375x570x865 (mm)

- ★ Remarque : Ce cellier de service est conçu pour stocker les bouteilles standards Bordeaux 750 ml. Le stockage de bouteilles de grande taille et / ou de forme irrégulière (y compris les bouteilles de champagne et de vin mousseux) diminuera la capacité de votre cellier.


INSTALLATION

- Retirez tout le matériel d'emballage avant d'utiliser votre refroidisseur à vin.
- IMPORTANT** : Connectez l'appareil à une source d'alimentation 24 heures après l'avoir installé. Cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
- Cette unité est conçue pour être autoportante ou encastrée et pour une utilisation intérieure seulement. Positionnez l'unité dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez de placer le cellier de vin près d'une source de chaleur, dans un endroit humide ou en plein soleil. N'installez PAS l'appareil dans un endroit avec une température ambiante. Cela va tomber en dessous de 60°F.
- Pour l'installation encastrée, laissez un espace de 6,35 mm de chaque côté et au sommet du cellier à vin pour assurer une bonne circulation d'air pour refroidir le compresseur et le condenseur. Aussi, assurez-vous de ne pas obstruer le conduit d'évacuation avant avec des objets, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Pour une installation autoportante, laissez 38 cm d'espace à l'arrière, 6,3 cm d'espace de chaque côté et un dégagement illimité au sommet du refroidisseur à vin pour assurer une circulation d'air adéquate autour du compresseur et du condenseur.
- Placez l'appareil sur une surface plane et suffisamment résistante pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour niveler le refroidisseur de vin, ajustez les pieds ajustables.
- Pour de meilleures performances, il est recommandé d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 ° et 32 ° C. Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux températures recommandées, les performances de l'appareil peuvent être affectées.
- Il est recommandé de ne pas installer l'appareil près d'un four, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Ne pas installer dans un endroit où la température sera inférieure à 60 ° F (16 ° F). Pour de meilleures performances, n'installez pas l'appareil derrière une porte d'armoire ou ne bloquez pas la grille d'aération.
- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Brancher votre cellier à une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre

INSTALLATION DE LA POIGNÉE


Cette cave à vin comprend une poignée en acier inoxydable. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'installer convenablement :

- Retirez le joint d'étanchéité de la porte dans la zone où la poignée doit être installée. Vous pouvez voir deux trous désignés pour l'installation de la poignée. Le joint est facilement maniable à la main, les outils ne sont pas nécessaires.
- Installez la poignée fermement comme indiqué ci-dessous avec les deux vis, rondelles de blocage et rondelles plates fournies. (NE PAS trop serrer car cela causera des dommages à la poignée et à la surface en acier inoxydable de la porte en verre).
- Remplacez le joint d'étanchéité de la porte dans sa position d'origine




FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Panneau de contrôle



WINE COOLER



C-023WDZ-V4 (23 BOTTLES)

MANUAL

YOUR WINE CELLAR

This unit can be used for storage and/or service. The unit has a glass door and soft interior light to elegantly display your wine.

SERVING WINES

Storing wines at the proper temperature is important. To preserve them as long as possible, wine should be stored at approximately 55°Fahrenheit. However, the chart below suggests the optimal drinking temperature for the different styles of wine.

°C	°F	Wine style
19	66	Armagnac, Brandy, Cognac
18	64	Full Bodied Red wines, Shiraz
17	62	Tawny Port
15	59	Medium Bodied Red Wines
14	57	Amontillado Sherry
13	55	Light Bodied Red Wines
12	54	Full Bodied White Wines
11	52	Medium Bodied White Wines
10	50	Rosé, Light Bodied White Wines
9	48	Vintage Sparkling
8	46	Fino Sherry
7	45	Non-Vintage Sparkling

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE
Door will not close properly.	<ul style="list-style-type: none"> The wine cellar is not level. The shelves are out of position. The door gasket is dirty. A bottle in the cellar is too long.
Unit does not operate-does not have power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the unit is plugged into the wall socket. Make sure the wall socket has power. If outlet is controlled by a wall switch, make sure the switch is set to on. Test wall socket functionality by testing another electrical appliance in the power socket.
Power is ON but the unit will not cool.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure there are at least 3 to 5 bottles in the unit. When using the unit for the first time, it can take up to 24 hours to reach the desired temperature. If the room temperature is at the high end of the ambient temperature range, it may have more difficulty achieving a low internal temperature. To achieve accurate temperature control, the unit should not be used or operated in any of the following locations: <ul style="list-style-type: none"> In a sunny place, a room with poor air circulation such as a garage or near another heat-producing appliance such as a dishwasher, oven or refrigerator. With an outlet shared with a refrigerator, as the refrigerator will drain power from the wine cellar. Make sure the cooler has proper clearances at side and rear and is located in a well-ventilated area. Door is not closed tightly or is being opened too frequently.
Fan is always running.	<ul style="list-style-type: none"> This is simply a function of the cooling system. The lower the setting, the more the fan will run. If the room is very warm, the cooler will run more. The unit has been designed to run continuously when operating at the lower temperatures.
Vibrations	<ul style="list-style-type: none"> Check to make sure the wine cooler is level. The rattling noise may come from the flow of refrigerant. As each cycle ends you may hear gurgling noises caused by the flow of the refrigerant. This is normal.
Frost appears in cabinet (on back).	<ul style="list-style-type: none"> Either too much humidity or too low of temperature inside cabinet. Unplug cooler and allow to manually defrost. Reconnect when ice has melted. If problem persists, contact us for service instructions.
Inside light flashes.	<ul style="list-style-type: none"> In some instances, this is normal. The light may flash when the automatic defrost function starts to work. Set temperature is higher than inner temperature. Adjust temperature to resolve.
Display shows "EL" or "EH"	<ul style="list-style-type: none"> The air temperature sensor in the corresponding temperature zone has failed.

DEFROSTING

- The unit defrosts automatically.
- The evaporator behind the rear wall of the unit defrosts automatically. The condensate collects in the drainage channel behind the rear wall of the unit and flows through the drainage hole into the drip tray by the compressor where it evaporates.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance. If the power is off for an extended period of time, proper steps should be taken to protect your contents.

INACTIVITY

If the unit will not be used for a period of less than three weeks, leave the cooler operating. If the period of inactivity is several months, remove all items and turn the unit off. Clean and dry the interior thoroughly. Leave the door open slightly to prevent any possible moisture build-up.

MOVING YOUR WINE COOLER

Before moving your wine cooler, first be sure to remove all items from the cooler.

- Securely tape down any loose items, such as shelves inside the unit.
- Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Ensure that the unit stays securely in the upright position during transportation. Protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.

ENERGY SAVING TIPS

- The unit should be located in the coolest area of the room away from heat sources or direct sunlight.
- Ensure that the unit has proper allowances on all sides for proper ventilation. Never cover any air vents.
- Only open the cooler door for as long as necessary. Frequent opening of the door will affect internal temperature.

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
ELECTRICAL CONNECTION	5
PARTS AND SPECIFICATIONS	6
INSTALLATION	7
OPERATING YOUR WINE COOLER	7
CARE AND MAINTENANCE	9
TROUBLESHOOTING	11

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Do not operate this or any other appliance with a damaged cord.
- Do not operate if housing is removed or damaged.
- Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children. Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance. Keep packing materials away from children.
- Before performing any maintenance or cleaning, ensure that the unit is unplugged or that the power line is disconnected.
- Do not clean appliance with flammable fluids. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Exercise caution when moving and installing the unit. The cooler is heavy and may require two or more people when moving the unit to prevent strain or injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F and below 90°F.
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc). This unit is intended for indoor use only and must be installed in an area protected from the elements.
- Place the appliance on a solid, level surface.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Connect to properly polarized outlets only. It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
- To protect against electric shock, do not immerse appliance, plug or cord in water or other liquids. Avoid locating the unit in moist areas.
- This appliance is designed to be built-in (fully-recessed) or freestanding.
- Do not use this appliance for other than its intended purpose. For indoor, household use only.
- Do not operate the unit with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior of the cooler. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Keep fingers out of pinch point areas and be careful when closing doors if children are around.
- This appliance is designed for storing and cooling wines. Do not store perishable food or medical products within the unit.
- When disposing of refrigerated appliances, special handling is often required. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- **WARNING:** Risk of child entrapment and suffocation. Before you throw away this or an old unit, take off the door. Leave the shelves in place, so that children may not easily climb inside.



DANGER - RISK OF FIRE OR EXPLOSION. FLAMMABLE REFRIGERANT USED. TO BE REPAIRED ONLY BY TRAINED SERVICE PERSONNEL. DO NOT PUNCTURE REFRIGERANT TUBING.

STORING WINE

While bottles may vary in size and dimension, approximately 23 traditional Bordeaux 750ml bottles can be stored in your wine cooler. You can place 12 standard bottles in the upper zone with 4 bottles on each shelf and 11 standard bottles in the lower zone with 4 bottles on each full size shelf and 3 bottles on each half size shelf. Bottle capacities are approximate maximums when storing traditional Bordeaux 750 ML bottles and include bulk storage.




NOTE: Wine bottles on bottom shelf cannot be longer than approx. 12 inches.

SHELVES

To avoid damaging the door gasket, ensure that the door is fully opened when pulling the shelves out of the rail compartment.

- The slide-out shelves allow bottles of wine to be viewed and removed more easily. Any of the shelves can be removed to store larger bottlers.
- For easy access to the storage bottles, you must pull the shelf approximately $\frac{1}{3}$ out of the rail compartment, however this unit was designed with a plastic post on each side of the shelf track to prevent bottles from falling.
- When removing the shelf from the rail compartment, make sure to remove all items first. Then move the shelf to the position where the notch of the shelf is exactly under the plastic post and lift the shelf. In order to replace the shelf, repeat steps described above in reverse.



DOOR LOCK

Your unit is provided with a lock and key combination. The keys are located inside the plastic bag that contains the Owner's Manual. Insert the key into the lock and turn it counterclockwise to unlock the door. To lock the door do the reverse operation making sure metal pin is engaged completely. Remove the key and place it in a secure place for safekeeping.



CARE AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR WINE COOLER

IMPORTANT: Always unplug the unit before cleaning or performing maintenance. Never use harsh cleansers or scouring pads to clean any part of the unit.

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth before cleaning control panels or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

POWER OFF/ON

To turn on/off your appliance, hold the  and  buttons at the same time for 5 seconds.

SET

To set or view the internal temperature setting for each zone.

LIGHT

To turn the light on/off.

UP

Press to raise (warm) the set temperature by 1°C or 1°F.

DOWN

Press to lower (cool) the set temperature by 1°C or 1°F.

°F/°C Selector

Select the temperature display setting in Fahrenheit or Celsius degree. To change the temperature from Fahrenheit to Celsius or from Celsius to Fahrenheit, touch and hold  button for 5 seconds.
















TEMPERATURE ZONES

The wine cooler has two temperature zones with a temperature range of 40°-72°F. The recommended temperature setting for each zone is:

- Lower Zone  between 55°-72°F (Ideal for red and white wines)
- Upper Zone  between 40°-55°F (Ideal for sparkling and white wines)

NOTE: The temperature set for the Lower Zone must always be the same or higher than the temperature set for the Upper Zone. For optimal performance the set temperature of the two zones should differ by at least 4°F.

SETTING A TEMPERATURE

- Press **SET**  to set the internal temperature for each zone. The degrees indicators will appear in the display window marked  for UPPER ZONE and  for LOWER ZONE.
- When you press **SET**  for the first time, the LED readouts will show the original temperature settings (preset factory setting for UPPER ZONE is 50°F / 10°C and for LOWER ZONE is 60°F / 16°C).
- Press **SET**  once. The left LED indicator for UPPER ZONE will flash. Then press **UP**  or **DOWN**  to set the desired temperature.
- When you press **SET**  again, the right LED indicator for LOWER ZONE will flash. Then proceed to press the **UP**  or **DOWN**  to set the desired temperature for the LOWER ZONE.
- The temperature will increase by 1°C or 1°F if you press **UP**  once, or the temperature will decrease by 1°C or 1°F if you press **DOWN**  once.
- To view the set temperature in either zone at any time, press **UP**  or **DOWN**  and the set temperature will temporarily flash in the LED display for 5 seconds. You can press **SET**  to view the temperature setting from one zone to the second zone

ELECTRICAL CONNECTION

NOTE: When using the unit for the first time or after a long period of inactivity, there may be a variance of a few degrees between the selected temperature and the temperature indicated on the LED readout. This is normal due to the length of inactivity and will correct itself after the unit is run for a few hours. If the unit is unplugged, has lost power or is turned off, wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. The unit will not restart before this time delay.

For your protection, this unit is equipped with a 3-conductor cord set that has a molded 3-prong grounding-type plug and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The cord should be secured behind the unit and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.


A standard electrical supply (115V AC only, 60Hz, 15A), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.

Never unplug the unit by pulling the power cord. To disconnect the appliance, always grip the plug firmly and pull straight out from the wall outlet. When moving the unit, be careful not to damage the power cord.


The unit should always be plugged into its own individual electrical outlet with a voltage rating that matches the rating label on the unit.

Extension Cord

CAUTION: It is strongly recommended that you do not use an adapter or an extension cord with this unit.



PARTS AND SPECIFICATIONS



Model No.	C-023WDZ-V4
Voltage	AC 115V
Frequency	60 Hz
Ambient Temperature Range	15° - 32° C
Control Temperature Range	5° - 18° C
Refrigerant	R600a
Power Consumption	1kw.h/24h
Volume	85L
Net Weight	37KGS
Dimensions (W x D x H)	375x 570 x 865(mm)

*Note: This wine cooler is designed to store standard Bordeaux 750 ml bottles. Storing large and/or oddly shaped bottles (including champagne and sparkling wine bottles) will decrease the capacity of your wine cooler.


INSTALLATION

- Remove all packing material before using your wine cooler.
- IMPORTANT:** Before connecting the unit to a power source, let it stand upright for approximately 24 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water and a soft cloth.
- This unit is designed for freestanding and built-in installation and indoor use only. Position the unit in a dry and well-ventilated place. Avoid placing the wine cooler near any source of heat or moisture, or in direct sunlight. Do NOT install the unit in a location with an ambient temperature that will fall below 60°F.
- For built-in installation, leave a 6.35mm space on each side and at the top of the wine cooler to ensure proper air circulation to cool the compressor and condenser. Also, be sure to not obstruct the front exhaust vent with any objects as this may affect the unit from performing properly.
- For freestanding installation, 3.8CM of space at the back, 6.3CM of space on each side, and unlimited clearance at the top of the wine cooler are suggested to ensure proper air circulation to cool the compressor and condenser. Do not place underneath a table, counter top, or anything of the sort as this will not allow for proper air circulation.
- Place the wine cooler on a level surface strong enough to support it when it is fully loaded. To level the wine cooler, adjust the front leveling legs at the bottom of the wine cooler.
- For best performance it is recommended that you install the appliance in a location with an ambient temperature between 15^o32 C^o . If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected.
- It is recommended that you do not install the appliance near an oven, radiator or other heating source. Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Don't install in a location where the temperature will fall below 60°F (16°C). For best performance, do not install the appliance behind a cabinet door or block the base grille.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the wine cooler into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet.

INSTALLING STAINLESS STEEL HANDLE

This wine cellar includes a stainless steel handle that is not required to operate this unit. To install the handle please follow the below instructions:

- Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed - you can see two designated holes for handle installation. The gasket is easily displaced by hand, no tools are necessary.
- Install the handle tightly as shown below with the two screws, lock washers and flat washers provided. (DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly and stainless steel surface of glass door).
- Replace the door gasket to its original position.



OPERATING YOUR WINE COOLER

CONTROLS

